


## Stoelinstellingen werkplekken bibliotheek



### Stap 1 - Zithoogte

Met de knop links onder stel je de stoel zo hoog in dat je ongeveer een hoek van 90 graden tussen boven- en onderbeen vormt. Als je van de stoel glijdt, stel de stoel dan lager in totdat je goed in balans bent.

### Stap 2 - Zitdiepte

Door de knop rechts onder in te drukken stel je de zitdiepte in door de rugleuning naar achter te schuiven. De zitting staat goed ingesteld als je comfortabel voor- en achterover kunt bewegen en stilzit als je dat wilt.

### Stap 3 - Ruggleuninghoogte

Met de knoppen aan weerszijden onder aan de rugleuning stel je de hoogte van de rugleuning in. Zorg ervoor dat de lendesteun goed onder in de rug steun biedt.

### Stap 4 - Schommelfunctie

Met de schuifknop rechtsonder de zitting stel je eenvoudig de schommelfunctie in. Naar buiten toe versoepel je de functie, naar binnen toe verzwaar je deze.

### **Stap 5 - Vergrendeling**

Links onder de zitting bevindt zich de schuifknop waarmee je de stoel kunt vastzetten in horizontale stand. De stoel kan in iedere gewenste stand worden vastgezet door eenvoudig stil te zitten (bodylock). Links onder de zitting bevindt zich de schuifknop waarmee je de stoel in horizontale stand kunt vastzetten.

### **Stap 6 - Armleggers**

Met de knoppen aan de binnenzijde verstel je de hoogte van de armleggers. De breedte tussen de armleggers verstel je d.m.v. de schuifknoppen onder aan de armleggerbeugel. Met de 3D versie stel je de armleggers nog smaller in door de armleggers naar je toe te draaien. De armlegger kan ook voor- en achterwaarts worden verschoven.