

Gebruiksaanwijzing plateaulift CZ 10

- Steek de sleutel in de sleutelschakelaar op de muur en draai deze naar links. De lift zal vanzelf opengaan. Hierna de sleutel uitnemen.
- U kunt nu het plateau oprijden.
- Steek de sleutel in de sleutelschakelaar en draai deze naar de stand I.
- Neem de afstandbediening en druk de toets met de pijl naar beneden in. LET OP!! De beugels zullen weer sluiten en de lift gaat verplaatsen.
- Beneden aangekomen stopt de lift en zal vervolgens vanzelf openen.
- Draai de sleutel in stand 0 en neem hem eruit. U kunt nu het plateau verlaten.
- Vervolgens de sleutel in de sleutelschakelaar op de muur steken en het naar rechts draaien. De lift zal nu weer sluiten.

Bij vertrek dezelfde handelingen in omgedraaide volgorde uitvoeren

Instruction manual platform lift CZ 10

- Put the key in the key selector on the wall and turn it anticlockwise. The lift will open by itself. After this you can take out the key.
- You can now drive upon the platform.
- Put the key in the key selector and turn it into position 1.
- Take the remote control and press the button with the arrow for going down. PAY ATTENTION !! The grips will close again and the lift will start to move.
- When arrived below, the lift will stop and will open by itself.
- Turn the key in position 0 and take it out. You can now leave the platform.
- Then put the key in the key selector on the wall and turn it clockwise. The lift will now close again.

Execute the same operations in reverse order on departure